

ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

РАЗМЕР, ММ 100X200	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 27
T01 СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ	T04 ЗАЗЕМЛЕНО	T05 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ
T14 НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЕТ!	T15 ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!	T11-12 УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ - 220В/380В
T63 НЕ ЗАКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	T72 НЕ ВХОДИТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ	T322 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
T51 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ	T49 СТОЙ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ	T50 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

РАЗМЕР, ММ 150X300	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 48
T01 СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ	T05 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	T06 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ
T15 ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!	T11-12 УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ - 220В/380В	T21 РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
T72 НЕ ВХОДИТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ	T322 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ	T49 СТОЙ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
T51 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ	T50 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ	T63 НЕ ЗАКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

РАЗМЕР, ММ 100X100	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 15
T02 ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ	T03 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	T319 УКАЗАТЕЛЬ ВКЛ
T320 УКАЗАТЕЛЬ ВЫКЛ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

РАЗМЕР, ММ 150X150	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 38
T02 ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ	T03 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	T04 ЗАЗЕМЛЕНО
T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

РАЗМЕР, ММ 200X200	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 45
T02 ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ	T03 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	T04 ЗАЗЕМЛЕНО
T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

РАЗМЕР, ММ 250X250	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 68
T02 ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ	T03 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	T04 ЗАЗЕМЛЕНО
T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ  T02 ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ T03 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		
РАЗМЕР, ММ 50X100	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 12
ЗАЗЕМЛЕНО T04 ЗАЗЕМЛЕНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ T05 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ T06 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ T07 НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ! T21 РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!		
РАЗМЕР, ММ 15X35	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
220В T11 УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ - 220 В (85 ШТУК) 12 В T19 УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ - 12 В (85 ШТ.) 36В T20 УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ - 36 В (85 ШТ)		
РАЗМЕР, ММ 40X80	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
220В T11/1 УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ - 220 В (14 ШТУК) 380В T12 УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ - 380 В (14 ШТУК)		
РАЗМЕР, ММ 140X250	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 45
ТРАНСФОРМАТОР ОТКЛЮЧЕН T100 ТРАНСФОРМАТОР ОТКЛЮЧЕН НЕ ВКЛЮЧАТЬ НЕ В ФАЗЕ T101 НЕ ВКЛЮЧАТЬ НЕ В ФАЗЕ  ДЕЛЕНИЕ СЕТИ КАБЕЛЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ T102 ДЕЛЕНИЕ СЕТИ. КАБЕЛЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН T104 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН ПОЛОЖЕНИЕ АНЦАПЫ I II III IV V T105 ПОЛОЖЕНИЕ АНЦАПЫ I II III IV V ТРАНСФОРМАТОР ЗАВ. № T106 ТРАНСФОРМАТОР ЗАВ. №		
РАЗМЕР, ММ 145X175	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ. 38
ЩО 380/220  T107 ЩО 380220 В ЩС 380/220  T108 ЩС 380220 В		
РАЗМЕР, ММ 50X50	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
 T22/1 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		
РАЗМЕР, ММ 30X30	САМОКЛЕЯЩЕЯСЯ ПЛЕНКА, РУБ.	ПЛАСТИК, РУБ.
 T22 УКАЗАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (96 ШТ.)		